



**PRODUCTOS
DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**

BLS IBERIA PROTECCIÓN RESPIRATORIA, S.L.U.

Av. Pau Casals, 8

08182 Sant Feliu de Codines - España

t/f +34 938663153 / 938663719

info@blsgroup.es - www.blsgroup.com

BLS O₂ 101/101V FFP1 NR D



MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA

codigos 8006178/8006179



MATERIALES

La mascarilla desechable BLS O₂ 101/101V FFP1 NR D está compuesta por:

- Cuerpo filtrante: material no tejido de PP
- Clip-nasal: aro recubierto de polipropileno (PP)
- Elásticos: poliisopreno sintético
- Válvula de espiración (modelo BLS O₂ 101V): polipropileno (PP)
- Peso modelo BLS O₂ 101: 8 g
- Peso modelo BLS O₂ 101V: 10 g

APLICACIONES

- Industria del vidrio
- Industria de la madera
- Cementeras
- Industria textil
- Minería
- Metalurgia
- Cerámica

ADVERTENCIAS

- 1) El usuario debe recibir las instrucciones correspondientes antes del uso de la mascarilla desechable;
- 2) Las mascarillas desechables no protegen al usuario contra gases y vapores;
- 3) No usar en ambientes con falta de oxígeno, O₂ inferior al 17%;
- 4) No usar cuando las concentraciones de los contaminantes son peligrosas para la salud o la vida;
- 5) No usar como dispositivo de fuga;
- 6) Dejar el lugar de trabajo inmediatamente:
 - Si la respiración se hace difícil;
 - Si se manifiestan vértigo, náusea o síntomas similares;
- 7) No modificar la mascarilla desechable;
- 8) Eliminar y sustituir la mascarilla desechable si está dañada, si aumenta la resistencia a la respiración y siempre después de 8 horas de uso si el dispositivo es marcado NR;
- 9) No usar con barba o patillas porque pueden afectar la hermeticidad;
- 10) Las mascarillas desechables se deben conservar en contenedores limpios, en un lugar seco con una temperatura de +5 ° C a + 40 ° C y humedad relativa inferior al 60% hasta un tiempo máximo de 10 años.

BLS O₂101/101V-DISPOSABLE-CUP-ES

DESCRIPCIÓN

La mascarilla desechable BLS O₂ 101/101V FFP1 NR D garantiza la protección de las vías respiratorias contra las partículas de tipo sólido y aerosol.

La forma de copa, los elásticos fijado en cuatros puntos y el clip nasal externo modelable aseguran una perfecta adaptabilidad para la mayoría de los perfiles faciales. La válvula de espiración (modelo BLS O₂ 101V) reduce la resistencia respiratoria y disminuye la humedad dentro de la mascarilla asegurando una respiración más sencilla incluso en lugares de trabajo húmedos o calurosos.

CERTIFICACIÓN

Las mascarillas desechables BLS están:

- certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

EFICIENCIA FILTRANTE

La eficiencia de filtración ha sido determinada con el uso de cloruro de sodio y aceite de parafina. La clase FFP1 ofrece una eficiencia mínima de filtración del 80%. Las propiedades de estas mascarillas permanecen invariables en términos de eficiencia de filtración, incluso después de la exposición por largos periodos.

EFICIENCIA TOTAL DE FILTRACIÓN

La prueba de la fuga hacia el interior consta de dos componentes: pérdida de sello frontal y penetración del material filtrante. El ensayo de eficiencia de filtración total, demanda también que 10 sujetos realicen una secuencia de ejercicios que simulan prácticas habituales de trabajo, usando la mascarilla desechable. Cuanto menor es la cantidad de aerosol dentro de la mascarilla, más alta es la eficiencia de filtración total.

RESISTENCIA RESPIRATORIA

La resistencia respiratoria ofrecida por la mascarilla desechable debe ser comprobada por medio de pruebas realizadas a 30 l/min y 95 l/min para la inhalación y a 160 l/min para la espiración. Para la clase FFP1 los valores establecidos por la normativa son 0.6 mbar, 2.1 mbar y 3.0 mbar respectivamente.

COLMATACIÓN

La mascarilla se somete a ensayos de colmatación con una obstrucción progresiva con polvo de Dolomita a un flujo de aire de 95 l/min hasta 883 mg*h/m³, o hasta el valor límite de la resistencia inspiratoria determinado para su clase. Después de la prueba de colmatación la mascarilla es sometida nuevamente a un ensayo de eficiencia de filtración.

INFLAMACIÓN

Las pruebas para la comprobación de este requisito han sido desarrolladas haciendo pasar las mascarillas por una llama con temperatura igual a 800°C +/- 50°C a una velocidad de 6 cm/segundos. Las mascarillas desechables no deben quemarse por más de 5 segundos después de eliminar la llama.



**PRODUCTOS
DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**

BLS IBERIA PROTECCIÓN RESPIRATORIA, S.L.U.

Av. Pau Casals, 8

08182 Sant Feliu de Codines - España

t/f +34 938663153 / 938663719

info@blsgroup.es - www.blsgroup.com

BLS O₂ 102/102V FFP2 NR D



MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA

codigos 8006180/8006181



MATERIALES

La mascarilla desechable BLS O₂ 102/102V FFP2 NR D está compuesta por:

- Cuerpo filtrante: material no tejido de PP
- Clip-nasal: aro recubierto de polipropileno (PP)
- Elásticos: poliisopreno sintético
- Válvula de espiración (modelo BLS O₂ 102V): polipropileno (PP)
- Peso modelo BLS O₂ 102: 8 g
- Peso modelo BLS O₂ 102V: 11 g

APLICACIONES

- Industria química
- Industria farmacéutica
- Industria mecánica
- Agricultura
- Vivienda
- Cerámica
- Fundición

ADVERTENCIAS

- 1) El usuario debe recibir las instrucciones correspondientes antes del uso de la mascarilla desechable;
- 2) Las mascarillas desechables no protegen al usuario contra gases y vapores;
- 3) No usar en ambientes con falta de oxígeno, O₂ inferior al 17%;
- 4) No usar cuando las concentraciones de los contaminantes son peligrosas para la salud o la vida;
- 5) No usar como dispositivo de fuga;
- 6) Dejar el lugar de trabajo inmediatamente:
 - Si la respiración se hace difícil;
 - Si se manifiestan vértigo, náusea o síntomas similares;
- 7) No modificar la mascarilla desechable;
- 8) Eliminar y sustituir la mascarilla desechable si está dañada, si aumenta la resistencia a la respiración y siempre después de 8 horas de uso si el dispositivo es marcado NR;
- 9) No usar con barba o patillas porque pueden afectar la hermeticidad;
- 10) Las mascarillas desechables se deben conservar en contenedores limpios, en un lugar seco con una temperatura de +5 °C a + 40 °C y humedad relativa inferior al 60% hasta un tiempo máximo de 10 años.

BLS O₂ 102/102V-DISPOSABLE-CUP-ES

DESCRIPCIÓN

La mascarilla desechable BLS O₂ 102/102V FFP2 NR D garantiza la protección de las vías respiratorias contra las partículas de tipo sólido y aerosol.

La forma de copa, los elásticos fijado en cuatros puntos y el clip nasal externo modelable aseguran una perfecta adaptabilidad para la mayoría de los perfiles faciales. La válvula de espiración (modelo BLS O₂ 102V) reduce la resistencia respiratoria y disminuye la humedad dentro de la mascarilla asegurando una respiración más sencilla incluso en lugares de trabajo húmedos o calurosos.

CERTIFICACIÓN

Las mascarillas desechables BLS están:

- certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

EFICIENCIA FILTRANTE

La eficiencia de filtración ha sido determinada con el uso de cloruro de sodio y aceite de parafina. La clase FFP2 ofrece una eficiencia mínima de filtración del 94%. Las propiedades de estas mascarillas permanecen invariables en términos de eficiencia de filtración, incluso después de la exposición por largos periodos.

EFICIENCIA TOTAL DE FILTRACIÓN

La prueba de la fuga hacia el interior consta de dos componentes: pérdida de sello frontal y penetración del material filtrante. El ensayo de eficiencia de filtración total, demanda también que 10 sujetos realicen una secuencia de ejercicios que simulan prácticas habituales de trabajo, usando la mascarilla desechable. Cuanto menor es la cantidad de aerosol dentro de la mascarilla, más alta es la eficiencia de filtración total.

RESISTENCIA RESPIRATORIA

La resistencia respiratoria ofrecida por la mascarilla desechables debe ser comprobada por medio de pruebas realizadas a 30 l/min y 95 l/min para la inhalación y a 160 l/min para la espiración. Para la clase FFP2 los valores establecidos por la normativa son 0.7 mbar, 2.4 mbar y 3.0 mbar respectivamente.

COLMATACIÓN

La mascarilla se somete a ensayos de colmatación con una obstrucción progresiva con polvo de Dolomita a un flujo de aire de 95 l/min hasta 883 mg*h/m³, o hasta el valor límite de la resistencia inspiratoria determinado para su clase. Después de la prueba de colmatación la mascarilla es sometida nuevamente a un ensayo de eficiencia de filtración.

INFLAMACIÓN

Las pruebas para la comprobación de este requisito han sido desarrolladas haciendo pasar las mascarillas por una llama con temperatura igual a 800°C +/- 50°C a una velocidad de 6 cm/segundos. Las mascarillas desechables no deben quemarse por más de 5 segundos después de eliminar la llama.

BLS O₂ 103V FFP3 NR D



MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA

codigos 8006182



DESCRIPCIÓN

La mascarilla desechable BLS O₂ 103V FFP3 NR D garantiza la protección de las vías respiratorias contra las partículas de tipo sólido y aerosol.

La forma de copa, los elásticos fijado en cuatros puntos y el clip nasal externo modelable aseguran una perfecta adaptabilidad para la mayoría de los perfiles faciales. La válvula de espiración reduce la resistencia respiratoria y disminuye la humedad dentro de la mascarilla asegurando una respiración más sencilla incluso en lugares de trabajo húmedos o calurosos.

MATERIALES

La mascarilla desechable BLS O₂ 103V FFP3 NR D está compuesta por:

- Cuerpo filtrante: material no tejido de PP
- Clip-nasal: aro recubierto de polipropileno (PP)
- Elásticos: poliisopreno sintético
- Válvula de espiración: polipropileno (PP)
- Peso modelo: 14 g

APLICACIONES

- Industria farmacèutica
- Industria química
- Fundición
- Edilicia
- Astillero naval
- Soldadura

ADVERTENCIAS

- 1) El usuario debe recibir las instrucciones correspondientes antes del uso de la mascarilla desechable;
- 2) Las mascarillas desechables no protegen al usuario contra gases y vapores;
- 3) No usar en ambientes con falta de oxígeno, O₂ inferior al 17%;
- 4) No usar cuando las concentraciones de los contaminantes son peligrosas para la salud o la vida;
- 5) No usar como dispositivo de fuga;
- 6) Dejar el lugar de trabajo inmediatamente:
 - Si la respiración se hace difícil;
 - Si se manifiestan vértigo, náusea o síntomas similares;
- 7) No modificar la mascarilla desechable;
- 8) Eliminar y sustituir la mascarilla desechable si está dañada, si aumenta la resistencia a la respiración y siempre después de 8 horas de uso si el dispositivo es marcado NR;
- 9) No usar con barba o patillas porque pueden afectar la hermeticidad;
- 10) Las mascarillas desechables se deben conservar en contenedores limpios, en un lugar seco con una temperatura de +5 ° C a + 40 ° C y humedad relativa inferior al 60% hasta un tiempo máximo de 10 años.

CERTIFICACIÓN

Las mascarillas desechables BLS están:

- certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

EFICIENCIA FILTRANTE

La eficiencia de filtración ha sido determinada con el uso de cloruro de sodio y aceite de parafina. La clase FFP3 ofrece una eficiencia mínima de filtración del 99%. Las propiedades de las mascarillas permanecen invariables en términos de eficiencia de filtración, incluso después de la exposición por largos periodos.

EFICIENCIA TOTAL DE FILTRACIÓN

La prueba de la fuga hacia el interior consta de dos componentes: pérdida de sello frontal y penetración del material filtrante. El ensayo de eficiencia de filtración total, demanda también que 10 sujetos realicen una secuencia de ejercicios que simulan prácticas habituales de trabajo, usando la mascarilla desechable. Cuanto menor es la cantidad de aerosol dentro de la mascarilla, más alta es la eficiencia de filtración total.

RESISTENCIA RESPIRATORIA

La resistencia respiratoria ofrecida por la mascarilla desechable debe ser comprobada por medio de pruebas realizadas a 30 l/min y 95 l/min para la inhalación y a 160 l/min para la espiración. Para la clase FFP3 los valores establecidos por la normativa son 1.0 mbar, 3.0 mbar y 3.0 mbar respectivamente.

COLMATACIÓN

La mascarilla se somete a ensayos de colmatación con una obstrucción progresiva con polvo de Dolomita a un flujo de aire de 95 l/min hasta 883 mg*h/m³, o hasta el valor límite de la resistencia inspiratoria determinado para su clase. Después de la prueba de colmatación la mascarilla es sometida nuevamente a un ensayo de eficiencia de filtración.

INFLAMACIÓN / inflamabilidad

Las pruebas para la comprobación de este requisito han sido desarrolladas haciendo pasar las mascarillas por una llama con temperatura igual a 800°C +/- 50°C a una velocidad de 6 cm/segundos. Las mascarillas desechables no deben quemarse por más de 5 segundos después de eliminar la llama.